

### Functieverklaring van de toetsen



- a. 4.3" TFT kleuren beeldscherm
- b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
- c. Functie toetsen
- d. Hoorn
- e. Hoornsnoer
- f. Schuifje Helderheid
- g. Schuifje Kleur/Contrast

#### h. Monitor Status LED:

Rood snel knipperen	= Nachtmodus/Stil
Geel knipperen	= Programmeerstand
Groen knipperen	= Dokersmodus
Rood	= Status hoofddeur
Rood knipperen	= status tweede deur

#### i. Status LED:

Uit	= in rust
Groen	= tijdens oproep
Groen	= tijdens gesprek

#### j. Deuropenertoets

### Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct (1x) het oproepsignaal en verschijnt het videobeeld. Na 1x stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 60 seconden de tijd om het gesprek te beantwoorden door de hoorn d op te pakken.

Na deze ca.60 seconden vervalt de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het aannemen van het gesprek heeft u ongeveer 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreek-tijd of het voortijdig beëindigen zal de installatie weer in rust zijn.

**Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten;** plaats de hoorn d weer terug, de installatie is in rust.

**Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten;** druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets j, plaats vervolgens de hoorn d weer terug, de installatie is weer in rust.

**Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten;** U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.  
**Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

**Aanpassen volume oproeptoon: Scan de QR-Code**



**Opmerking:** de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.